

UŽIVATELSKÝ MANUÁL: Reproduktor GF402

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

1. Bezpečnostní pokyny

- Zařízení neházejte na zem.
- Nepoužívejte v blízkosti silných magnetických a elektrických polí.
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření a zdrojům tepla.
- Zařízení sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Neposlouchejte hudbu při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu, abyste předešli poškození sluchu.
- K čištění nepoužívejte vodu; povrch otírejte pouze mírně navlhčeným hadříkem.
- Pokud je zvuk zkreslený, může to být způsobeno vybitou baterií – v takovém případě zařízení nabijte.

2. Popis ovládacích prvků

1. M (Mode): Přepínání režimů (Bluetooth, USB, TF karta, FM rádio, AUX) a aktivace funkce TWS.
2. + (Vpřed / Hlasitost +): Krátký stisk pro další skladbu, dlouhý stisk pro zvýšení hlasitosti.
3. - (Zpět / Hlasitost -): Krátký stisk pro předchozí skladbu, dlouhý stisk pro snížení hlasitosti.
4. Tlačítko Play/Pause / ON/OFF: Zapnutí/vypnutí a ovládání přehrávání.
5. USB port: Pro připojení flash disku.
6. AUX: Vstup pro 3,5mm audio kabel.
7. Nabíjecí port: Konektor pro napájení zařízení.

3. Režimy přehrávání

Bluetooth

1. Zapněte reproduktor.
2. V telefonu zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení "GF402".
3. Po úspěšném párování reproduktor třikrát pípne.
4. Pomocí tlačítek "+" a "-" vybírejte skladby, krátkým stiskem Play/Pause hudbu zastavíte nebo spustíte.

USB Flash disk

- Vložte USB disk do příslušného slotu. Audio soubory se začnou přehrávat automaticky.
- Výběr skladeb a hlasitost ovládáte stejně jako v režimu Bluetooth.

AUX-IN (Kabelové připojení)

- Propojte reproduktor s vaším zařízením (MP3, mobil, PC) pomocí přiloženého audio kabelu.
- Stiskněte tlačítko "M" pro přepnutí do režimu AUX.
- Poznámka: V tomto režimu se funkce (kromě hlasitosti) ovládají na zdrojovém zařízení, nikoliv na reproduktoru.

FM Rádio

1. V režimu FM slouží audio kabel jako anténa. Před zapnutím jej připojte (bez zapojení do jiného zařízení), abyste získali lepší signál.
2. Stiskněte tlačítko "M" pro přepnutí do režimu FM rádia.
3. Krátkým stiskem tlačítka Play/Pause spustíte automatické vyhledávání stanic.
4. Po dokončení vyhledávání přepínáte mezi stanicemi pomocí tlačítek "+" a "-".

4. Pokročilé funkce a údržba

Funkce TWS (Propojení dvou reproduktorů)

- Pro stereo zvuk potřebujete dva reproduktory GF402.
- Zapněte oba a přepněte je do režimu Bluetooth.
- Na jednom z nich podržte tlačítko "M" po dobu 4 sekund. Jakmile uslyšíte zvukový signál, reproduktory jsou propojeny.
- Následně spárujte své Bluetooth zařízení s reproduktory.

Nabíjení

- Připojte USB kabel k reproduktoru a ke zdroji napájení (např. 5V nabíječka nebo PC).
- Během nabíjení bliká LED kontrolka. Jakmile je zařízení plně nabito, kontrolka zhasne.
- Plné nabití trvá přibližně 1,5–2 hodiny.
- Tip: Pro delší životnost baterie nedoporučujeme nabíjet zařízení déle než 8 hodin v kuse.

5. Technické specifikace

- Rozměry: 203 x 77 x 77 mm
- Vstupy: AUX, USB
- Subwoofer: 2x 2 palce
- Výstupní výkon: 2x 4,5 W (4 Ω)
- Kapacita baterie: 3,7 V / 1200 mAh
- Napájení: Micro USB / 5 V DC / 1 A
- Frekvenční rozsah: 100 Hz – 12 kHz (+/- 5 dB)
- Dosah Bluetooth: 10 metrů
- Verze Bluetooth: 5.0
- Doba přehrávání: 1,3 h při maximální hlasitosti