

Návod k použití: hoco. HC17 Mini Portable Sports BT Speaker

1. Technické specifikace

- Model: HC17
- Verze Bluetooth: 5.3
- Reprodukční frekvence: 45 mm, 4 Ohm, 5W
- Frekvenční rozsah: 120 Hz – 20 kHz
- Odstup signál/šum (S/N): ≥ 90 dB
- Kapacita baterie: 500 mAh
- Nabíjecí napětí: DC 5V
- Doba nabíjení: cca 2 hodiny
- Doba přehrávání: cca 2 hodiny (při 80% hlasitosti)
- Rozměry: 133,4 x 85 x 49 mm
- Hmotnost: 244 g
- Funkce: Bluetooth, FM rádio, TF karta (microSD), USB disk, barevné podsvícení, TWS párování.

2. Popis ovládacích prvků

Reproduktor se ovládá čtyřmi hlavními tlačítky na horní/přední části:

- Tlačítko „M“ (Mode):
 - Krátké stisknutí: Přepínání mezi režimy (Bluetooth / USB / TF karta / FM rádio).
 - Dvojité stisknutí: Změna nebo vypnutí světelných efektů.
 - Dlouhé stisknutí (2–3 s): Aktivace funkce TWS (propojení dvou reproduktorů).
- Tlačítko „-“:
 - Krátké stisknutí: Předchozí skladba.
 - Dlouhé stisknutí: Snížení hlasitosti.
- Tlačítko napájení (středové):
 - Dlouhé stisknutí: Zapnutí / Vypnutí reproduktoru.
 - Krátké stisknutí: Přehrát / Pozastavit hudbu; Přijmout / Ukončit hovor.
 - V režimu FM: Krátké stisknutí spustí automatické vyhledávání stanic (opětovným stisknutím zastavíte).
- Tlačítko „+“:
 - Krátké stisknutí: Další skladba.
 - Dlouhé stisknutí: Zvýšení hlasitosti.

3. Párování a funkce

Bluetooth připojení

1. Zapněte reproduktor dlouhým stisknutím tlačítka napájení.
2. Na svém mobilním zařízení zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení s názvem "hoco. HC17".
3. Potvrďte párování. Po úspěšném připojení zazní zvukový signál.

Funkce TWS (True Wireless Stereo)

Pokud máte dva stejné reproduktory HC17, můžete je propojit pro stereo zvuk:

1. Zapněte oba reproduktory, ale nepřipojujte je zatím k telefonu.
2. Na jednom z nich dlouze stiskněte tlačítko "M" (cca 2–3 sekundy), dokud nezazní pípnutí.
3. Jakmile se reproduktory propojí, kontrolka na jednom z nich zůstane svítit.
4. Nyní připojte telefon k reproduktoru HC17 standardním způsobem.

Přehrávání z USB / TF karty

Po vložení USB flash disku nebo microSD (TF) karty se reproduktor automaticky přepne do režimu přehrávání z daného média.

4. Nabíjení

- Používejte přiložený kabel nebo jiný certifikovaný kabel s koncovkou odpovídající portu (standardně USB-C nebo microUSB dle revize).
- Nabíjejte zdrojem o napětí DC 5V.
- Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.

5. Bezpečnostní upozornění

- Nevystavujte reproduktor extrémním teplotám ani přímému ohni a vo
- Nerozebírejte zařízení, mohlo by dojít k poškození baterie.

Dovozce do ČR:

Unicornio s.r.o.

Vidče 270, 756 53 Vidče

www.unicorno.cz